## **MITSUBISHI**

## 三菱IH クッキングヒーター (家庭用) <sup>形名</sup> CS-G39CS

#### 取扱説明書

#### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートに お答えいただくと、お客さまに役立つ各種サー ビスをウェブサイトにて利用できる「製品登録 サービス」を実施しております。

詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付ないでください。(安全や機能の確保ができません。)

※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。


This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# もくじ

グリ

#### - IH(電磁誘導加熱)とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が 流れると磁力線が発生し、その磁力線によってな べ底にうず電流が発生します。そのうず電流とな べ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。



## ラジエントヒーターとは -

ヒーターの発熱(赤熱)でなべを加熱します。 ●IHヒーターで使えないほとんどのなべが使

えます。

●ヒーターを切った後、余熱を利用できます。



## 安全機能について

#### ●地震感知機能

約震度5以上のゆれを感知するとすべての動作が 自動停止し、電源が切れます。

※自動停止後は、再度電源を「入」にすると使用 できます。

#### ●切り忘れ防止機能

切り忘れても最後の操作から約45分がすぎると、 自動的にヒーターが切れます。

- ※切り忘れ自動停止機能はヒーターごとに対応し ています。
- ※グリルはスタート時に時間を設定するので、指 定時間で切れます。

#### ●小物検知機能

IHヒーターにスプーンやナイフなどの金属小物が 置かれても、検知して加熱しません。

- ●チャイルドロック(いたずら防止) すべてのヒーターが使えないようにロックできます。
- 申央ヒーターロック(誤操作防止) 中央ヒーターだけを使えないようにロックできます。

#### ●温度過昇防止機能

なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないように、 自動で火力をコントロールします。

※特に予熱時や炒め物中にはたらくことがありま す。温度が下がると自動でまた加熱し始めます。

#### ●空焼き自動停止機能

IHヒーターで温度が上がりすぎたときにはたらき ます。


#### ●なべなし自動停止機能

IHヒーターになべを置かなかったり、はずしたまま にすると約1分後に自動でヒーターが切れます。

#### ●高温注意ランプ

ヒーターまたはグリル使用中、トッププレート、 グリル扉が熱い間はランプが点灯して高温注意を お知らせします。

※電源スイッチを切った後も、トッププレートやグ リルの扉が熱い間は点灯してお知らせします。



#### この取扱説明書では次のように表します。

操作手順は	1	2	3
-------	---	---	---

表示ランプの点灯は	

## ●表示ランプの点滅は……………





安全のために必ずお守りください4
ご使用の前に······8
設置場所の確認/はじめてお使いになるときに/ ヒーターの火力・使用制限について
各部のなまえと機能
量作部のなまえとはたらき·······14
東えるなべ・使えないなべ·······16
272 0 101 1 12721010 1101
Hヒーターの使いかた
3kW機能を使う (右IHヒーターのみ)…20
場げ物機能を使う(左右IHヒーター)…22
Hヒーター調理のポイント 24  IHヒーターの火力のめやす/焼くときのコツ/
炒め物のコツ/揚げ物温度のめやす/揚げ物のコツ

ご使用の前に

Jルを使う28
い分け/特長/準備
自動メニューで焼く 30
動メニュー調理のポイント32
ブリル(手動)で焼く34
5たため機能を使う 36
ブリル(手動)調理のポイント38
ったため調理のポイント39

中央ヒーターの使いかた…………… 26

簡単タイマーを使う42
いたずら・誤操作防止 43
チャイルドロック/中央ヒーターロック

切タイマーを使う……………………40

困ったときはQ & A	······ 48
保証とアフターサービス	······ 66
什様	裏表紙

お手入れ…………………… 44

お料理のページ	(レシピ集)	55
---------	--------	----

# 安全のために必ずお守りください

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

## 注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は次のとおりです。















指示に従い 実行する

## 調理中に必ず守ること!

揚げ物をするときは、次のことを守らないと、油は炎がなくても発火のおそれがあります。

●揚げ物調理中はそばを離れない




●必ず付属の天ぷらなべを使う

※なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う)



●なべは加熱部の中央に置く

●IHヒーターの揚げ物キーを使う





[標準コース]

かきまぜる

- ●油の量は500g(約560mL)未満では調理しない [少量油コース]
- ●油の量は200g(約220mL)未満では調理しない

水や調理物を加熱していると、突然沸騰し

て飛び散ることがあるため、加熱前によく

火災の原因

トッププレート高温注意ランプが点灯中は トッププレート、その周辺の金属部分や なべに触れない

高温のためにやけどの原因 ※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。 (トッププレート高温注意ランプ → 15ページ)













特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物 には注意する。 やけど・けがの原因

#### 炒め物と焼き物をするときは、次のことを必ず守る

- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり発煙・発火の原因



# **≙**

## 水や可燃物・危険なものを避ける!

本体(排気口など)に水をかけない





水かけ禁止

#### 可燃物を近づけない

火災・感電・けがの原因 ※新聞・雑誌・ふきんなど燃え やすいものをトッププレート の上や排気口の上に置かない。







漏電・ショート・火災・感電の原因

トッププレートの上に、缶詰、湯たんぽ、 アルミホイル、アルミ製レトルトパック、 ボンベおよびカセットコンロやその他の 電気製品などを置かない

誤って加熱した場合、火災・ 爆発・やけどなどの原因

火災・感電・けがの原因

に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因

ようなことはしない

コード・電源プラグを破損する

傷つけたり、加工したり、熱器具

に近づけたり、無理に曲げたり、

ねじったり、引っ張ったり、重い

ものを載せたり、束ねたりしない。

感電・ショート・火災の原因

扉を閉める。

い。

相談ください。







中央ヒーターの上になべ・ 焼きあみ以外の物を置かない

排気口やすき間に、ピンや針金

などの金属類や異物を入れない



排気口に指を入れない

禁止


禁止

全体



火災の原因

#### 分解・改造・修理はしない



「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご

※使用後は、触れたり当たらないようにグリル

コード・プラグの修理は、お買上げの販売店または

お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談くださ

子供など取り扱いに不慣れな

かただけで使わせたり、幼児

分解禁止

全体 修理はお買上げの販売店 またはお近くの

禁止

全体

禁止

火災・感電・けがの原因

#### 使用後は電源スイッチを 「切」にする



火災の原因 ※長期不在のときは、ブレーカーを 「切」にする。



#### 電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全な場合感電・発熱 による火災の原因

※傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。

#### 電源プラグのほこりなどは 定期的に取る



プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因 ※プラグを抜き、乾いた布などでふく。

#### ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因

ぬれ手禁止

# 安全のために必ずお守りください

# 爪警告

#### トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのま ま使うと過熱や異常動作・感電の原因



※このような場合は、ただちに使用をやめ、専用回 路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。

トッププレートはガラス製です。 上にのったり、物を落としたりしないでくださ しい。また、傷をつけると割れの原因になります。」

#### 異常・故障時には使用をただちに中止する

火災・感電・けがの原因

※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路を「切」にして修理を依頼する。

#### 「異常・故障例」

- ・こげくさいにおいがする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる。
- ・トッププレートにひびが発生した。
- ・その他の異常・故障がある

# 注意

## ななに面、と一名一の取り扱いはていもいに!

#### なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちにのり上げた状 態で使うと、本体損傷や落下などによ り、けが・やけどの原因



IHヒーター、中央ヒーターの上に 下記のものを置いたまま通電しない



禁止

中央ヒーターの上に直接食材をの せて焼かない

発火・異常動作の原因



#### 排気カバー ・スプーンなどの金属製小物 ・グリル受け皿

加熱してやけどの原因

本体前方に物を置かない



## 使用中、使用直後の高温に注意!

グリル高温注意ランプが点灯中は、 グリル扉(ガラス窓)とその周辺 の金属部に触れない

(グリル高温注意ランプ→ 15ページ)



接触禁止

高温のためにやけどの原因

※グリル高温注意ランプが消えてもすぐには触らない

排気口をふさいだり、排気口付近に 手、顔、なべの取っ手を近づけない



本体内部が過熱して火災・やけどの原因

お手入れは冷えてから行う



やけどの原因

火災の原因



## 揚げ物調理は、油に注意!

他の器具(ガスコンロなど)であ らかじめ加熱した油を使用しない

油温度調節機能がはたらかず、

異常加熱し火災の原因



禁止


する 油が飛び散ってやけどの原因

揚げ物調理中は飛び散る油に注意

※油の飛び散りは材料の下ごしらえな どで少なくできる。


(→25ページ「油の飛び散りを少なくするために」)

#### 揚げ物調理中は中央ヒーターを使 わない



#### 油煙が多く出たら電源スイッチを▲ 「切」にする

油が高温になっているため続けて スイッチを切る 加熱すると発火し、火災の原因



#### グリル周囲について

#### 使用中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因



離れない

#### 必要以上に加熱しない

加熱しすぎると発火の原因



#### 扉を引き出したときに、 上から強い力を加えない

扉や受け皿が落下してけがを したり器具を破損する原因



#### グリル用の小石などは使わない

発煙・発火・やけどの原因



#### 排気カバーの上にものを置かない

グリル取っ手が熱くなり、やけどの原 因。また、本体内部の温度が上がり、 故障の原因



## 使用後は必ずお手入れをする

受け皿やグリルあみなどについた 油分は残さず洗い落とす 続けて焼くときは、受け皿に たまった油を捨て、汚れをきれいに



落としてから次を焼く 受け皿などに調理くずや油分が残ったまま調 理すると発煙・発火の原因

※グリルあみにアルミホイルをセットすると お手入れが簡単です。

(アルミホイルのセットのしかた→29ページ)

#### 調理物が発煙・発火した場合はす ぐに電源スイッチを切り、次の手 順で消火する




ぬれたタオル

指示に従う


2 排気カバー全体を ぬれたタオルでふさぐ ※このとき扉の周囲から

1 電源スイッチを切る

煙が出ます。 ●炎が消えるまで扉を引き 出さない。



(空気が入り、炎が大きくなります。)





指示に従う

## 熱められたやりかた以外では加熱しない!

#### IHヒーターでアルミ製容器(うどんなど が入った簡易なべ)を加熱しない

容器が赤熱したり、穴があいてやけど


※中央ヒーター (ラジエントヒーター) で加熱するか、なべに移して加熱し てください。



#### の発火の原因。なべのそり、変形、トッ ププレートの破損の原因

空だきをしたり、加熱しすぎない

なべなどの下に紙などをしかない なべの熱で紙がこげるなどの原因



禁止

#### 調理以外の目的で使用しない

火災の原因



火気を近づけない 感電・漏電の原因

高温のためにやけどの注意



心臓用ペースメーカーをお使いの 方が、本製品をご使用される場合 は、心臓用ペースメーカーの取扱 医師と相談 説明書および担当医師の指示に従う

本製品の動作がペースメーカーに影響を与え

## ラジエントと一分一での問題について

ることがある。

調理中・調理後は焼きあみが熱くなって いるので注意する

油が多い食品を焼きあみにのせて 調理しない



油がヒーターにたれて発煙・発火の原


# ご使用の前に

#### 設置場所の確認


#### 正しく設置されないと火災の恐れがあります。各地の火災予防条例にしたがって設置してください。

本製品を設置する周囲の壁は防火構造壁(例えばコンクリート造りのもの)になっていますか。 モルタル、タイルやステンレスが貼られていても、裏側の下地が木材の場合、木部が次第に炭化して最後に発火 することがあります。(低温発火といわれています。)

#### ●防火構造壁以外の場合は、次のことを必ず守ってください。[消防法 基準適合 組込形]



#### ●可燃性の壁から上記の距離を離せない場合、防熱板を取り付けてください。




※防熱板の取り付けについてはお買上げの販売店にお問い合わせください。

#### 吸・排気のしくみ

使用中、本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファンが作動し、吸気口から吸気、排気カバーから排気を行います。

- ●冷却ファンの作動音がしますが、異常ではありません。
- ●冷却ファンが作動すると、吸気口と排気カバー部分から吸排気の音がします。



#### 電源コンセント

[CS-G39CS]

単相定格250V·30A(1極接地用)

●推奨コンセント(別売部品)

形名: CS-WK3730B 部品番号: 46T831

希望小売価格:2,310円(税抜価格2,200円) ※本製品を購入された販売店へお問い合わせください。


コンセント差し込み形状



小型30Aプラグのため従来の差し込み形状( 実 ) と 異なります。注意してください。

#### コンセントの推奨位置

※本体の背面右側には、吸気口があるためコンセントは設置しないでください。



# ご使用の前に

## はじめてお使いになるときに

#### ●グリルあみ

使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油をうすくぬってください。 (グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

#### 1. 水洗いをする。

※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因) ※研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)

2. キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。

※または自然乾燥させてください。

3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。

※キッチンペーパーややわらかい布を使う。



使いはじめる前に、スポンジに台所用洗剤をつけて洗い、すすいで水気をよくふいてから使ってください。

## ヒーターの火力・使用制限について

キッチンペーパーまたは

やわらかい布

●総消費電力が5800Wを超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。

3つのヒーターを同時に使うと、左右IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。このとき、IHヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。

※先に使っているIHヒーターが優先され、あとから使おうとしたIHヒーターの火力が制限されます。

※グリル、中央ヒーター、揚げ物機能、保温、3kW機能は優先されます。

※3kW機能を使用中、2000Wまで火力が制限されることがあります。このとき右IHヒーター火力ランプの「3kW」ランプが点滅します。他のヒーターを切るなどして総消費電力が5800W以内におさまると、「3kW」ランプが点灯に変わり自動的に3kWに復帰します。

#### 〔火力制限の例〕

左IHヒーター	右IHヒーター	中央ヒーター	グリル*
[2] (300W)	[3kW] (3000W)	_	2500W
[7] (2000W)	[7] (2000W)	1500W	_
[4] (750W)	[8] (2500W)	_	2500W
[7] (2000W)	[5] (1000W)	_	2500W
[6] (1500W)	[6] (1500W)	_	2500W

※グリル使用時は2500W使用しています。

●中央ヒーターとグリルは同時に使えません。

中央ヒーターの火力ランプが青に点灯している状態ではグリルが使えません。中央ヒーターの火力ダイヤルを押し込んでからグリルを設定してください。

●高火力(2500W、2000W)や3kW機能を使っているときは温度過昇防止機能がはたらいて、自動的に温度調節をすることがあります。そのため常に高火力を維持できるとは限りません。

加熱のしすぎによるフライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。

#### お 願 い

- ●トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。(磁力線により本製品が故障する原因)
- ●排気口などに水などの液体が入った場合、故障の原因になることもあります。大量に入ってしまった場合、または本体が動作しなくなった場合、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。
- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気 に弱いものは近づけない。
- キャッシュカード、自動改札 用定期券、カセットテープ など(記録が消えるおそれ がある。)
- ・ラジオ、テレビなど(受信障 害を及ぼすことがある。)



- ●害虫(ゴキブリなど)などが製品内に侵入すると、 故障の原因になります。適切な環境下でご使用くだ さい。
- ●グリル受け皿に水は入れない (庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って 本体故障の原因)
- ●市販のIHヒーター用感熱プレート\*は使わないでください。(本体故障の原因)
- ※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接 のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーター では使えない素材のなべを加熱するもの。
- ●市販の電磁調理器カバー\*を使わないでください。 (安全機能が正しくはたらかない原因)
  - ※ガラス製などの板状のもので、トッププレートの上にのせて、その上で調理することでトッププレートの汚れを防ぐもの。

トッププレート

上面操作部

中央ヒーター(ラジエントヒーター)1500W

お手持ちのほとんどのなべが使えます。

〔追加購入するとき〕

品名:焼きあみ

品番: M26 555 349Y

# 各部のなまえと機能

## 本体

#### 排気カバー

#### 左IHヒーター 2000W

#### 【保温】

調理物(みそ汁、カレーなど)を保温できます。

【揚げ物機能】(「標準コース」、「少量油コース」) 油温度調節機能で設定温度にすばやく合わせます。 揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

#### 【切タイマー】

10秒~1時間30分(最大5時間)まで設定できます。 ※火力によって設定できる時間が異なります。

※揚げ物機能には使えません。

#### 「ワイドグリル」(両面焼き)2100W

大きな庫内は、幅30cm、奥行き24.5cm、最大高さ 5cmまで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。また、 ピザ皿・キッシュ皿などを使えばオーブン感覚でメニュー の幅が広がります。

#### 【自動メニュー】

「姿焼」「切身・ひもの」「小魚」からメニューを選ぶと自 動で焼きます。

#### 【グリル(手動)】

火力(5段階)を選び、ピザ、魚などを焼くことがで

#### 【あたため機能】

市販のお惣菜、パンなどのあたためなおしができます。

グリル調理後(自動メニュー、グリル(手動)、あたため)、 焼き足りないとき時間を設定し焼き足すことができま

※時間は1~15分まで(1分きざみ)設定できます。

#### 【脱煙機能】

脱煙フィルター(パラジウム触媒)で、グリルから出 る煙を大幅にカットします。


#### 【切タイマー(焼き時間の設定)】

グリル(手動):1~45分、あたため:1~30分まで 設定できます。

〔追加購入するとき〕品番: M26 667 349C

品名: グリルあみ


※自動メニューは、焼き時間の設定はできません。



# 操作部のなまえとはたらき

## 上面操作部•表示部

(お知らせ液晶は説明のためにすべて表示)




#### お 願 い

- ●上面操作部や火カランプ の上に、高温のなべなど を置かないでください。 (熱による変形・変色の 原因)
- ●お知らせ液晶に衝撃を加 えないでください。 (液晶の割れの原因)

#### お知らせ

- ●調理中、お知らせ液晶部がトッププレートの内側からくもることがあります。 しばらくするとくもりが消えますので、そのままで使用ください。
- ●火力調節やメニュー選択のめやすに、基準火力(メニュー)を設けています。 基準火力(メニュー)ではブザーが長めに鳴ります。
- ※基準火力(メニュー)




# 使えるなべ・使えないなべ

- ●材質やなべ底の形状によって使えるなべと使えないなべがあります。
- ●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては消費電力が異なったり、加熱状態 が異なったりします。
- ●IHヒーターは、財団法人 製品安全協会の (画 I M) (画 CM・M) マークのあるなべをおすすめします。 ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター(200V)対応の商品です。 ※上記マークがない100V対応のなべは使えません。

#### なべの材質




#### なべの形状



■底に3mm以上のそ りや脚があるもの ■底の丸いもの

(中華なべなど) ■底の直径が12cm



- 未満のもの お知らせ
- ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。 ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。
- ●底のそりが大きいなべは、温度調節ができない場合があります。

#### 中央ヒーター



■底が平らで厚手のもの ■底の平らな部分の直径が12~ 20cmのもの




■底に3mm以上の凸凹があるもの (ラジエントヒーターの温度調節 機能がはたらき、ヒーターが赤く なったり消えたりするため調理が 上手にできない)

## ●揚げ物調理は必ず付属の天ぷらなべを使う

●天ぷらなべの底のそりはO.5mm以下のものを使う

(火災の原因)

#### IHヒーターで使えるなべの見わけかた




にする (約2秒長押し)



押し出す







火力ランプ1~8を青に点灯させます。



強 中

#### いずれかを押す

#### 使えるなべ

火力ランプが点灯し、なべが加熱されます。




〔例〕 中 を押したとき

使えるなべと見わけても、材質や形状によって 火力が弱くなる場合があります。



#### 使えないなべ

火力ランプが点滅します。なべなし自動停止 機能がはたらいて、加熱されません。




約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒーター が切れます。



押し込み、






# IHヒーターの使いかた

- ①なべに材料を入れる
- ②なべをIHヒーターの中央に置く

※なべがIHヒーターの中央からずれた状態 で加熱されると、なべの取っ手が熱くな る場合があります。

③電源スイッチ「入」にする (約2秒長押し)

●ここでは、右IHヒーターを使用して説明します。



#### 上面操作部

#### お知らせ液晶

●注意、お知らせなどを表示します。

高温注意ランプ 点灯しているときはトッププレートに触れない。 **4** | **b** 3<sub>kW</sub> 時間

(1)

火力ワンタッチキー

#### ●炒め物と焼き物をするときは

- · そばを離れない
- ・加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、 発煙・発火の原因)
- ■水や調理物を加熱している と、突然沸騰して飛び散るこ とがあるため、加熱前によく かきまぜる。

特に、だし汁・みそ汁・カレ 一・牛乳などの汁物には注意

(やけど・けがの原因)

#### お願い

#### ●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどきかきまぜてくださ い。(こがさない)

具材 (特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど) がなべ底にはりついて、 部分的にこげつくことがあり、こげた部分が空焼きのようになります。 ホーローなべでは、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつ き、トッププレートの傷つき・割れの原因になります。

#### ●保温についてのお願い

スタート 停止

お手入れ3秒押し

- ・長時間の保温はしないでください。ふきこぼれ、こげつきのおそれがあ
- ・保温できるのは汁物(みそ汁、スープなど)やカレー、シチューです。 (ごはんや炒め物などは保温しないでください。こげつきの原因となり
- ・必ず調理終了後の調理物を保温してください。調理物がさめてしまった ときは、あたためてから保温してください。
- ・保温中は、ときどきかきまぜてこげつかないようにしてください。

#### ●保温についてのお知らせ

温度はめやすです。調理物の種類や量、なべの材質・大きさにより実際の 温度と異なる場合があります。



押し出す



左右どちらかに回す



火力ランプ1~8を青に点灯させます。



弱 強 押して 中

#### 火力を選ぶ

■火力を調節するとき





- ●火力のめやす ⇒ 24ページ
- ●火力ダイヤルから火力を選んで加熱を始める ことができます。そのときは「4」(750W) で加熱が始まります



[例] 「強 | を選んだとき









左へ回しきる



- ●切タイマーを設定することができます。 → 40ページ
- ●温度は約80℃で保温されます。

## 調理する



押し込み、



#### お知らせ


- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、火力ワンタッチキーは受けつけませ ん。(お知らせ液晶に「ダイヤルを回す」と表示されます。)火力ダイヤル を回して火力ランプを青にしてください。
- ■同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては消費電力が 異なったり、加熱状態が異なったりします。

火力: [2]、[4]、[8] (左IHは「7」) のときは同じ 火力ワンタッチキーを押して ヒーターを切ることができます。





[4]






①なべに水を入れる

②なべを右IHヒーターの中央に置く ※なべが右IHヒーターの中央からずれた状態

> で加熱されると、なべの取っ手が熱くなる 場合があります。

③電源スイッチ「入」にする (約2秒長押し)





お知らせ液晶



高温注意ランプ

3kW機能を使う(右IHヒーターのみ)

●加熱前によくかきまぜる。

加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあります。 (やけど・けがの原因)

#### お願い

●炒め物、焼き物をしない。

(なべやフライパンの変形の原因)

- ●湯を沸かすとき、沸騰したら火力を下げる。 (ふきこぼれの原因)
- ●ゆで物は、様子をみて火力を下げる。 (ふきこぼれの原因)
- ●3kW機能でなべ・フライパンの予熱や空焼きをしない。 (発煙・発火の原因、なべやフライパンの変形の原因)

#### お知らせ

- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、3kW キーは受けつけません。(お知らせ液晶に「ダ イヤルを回す」と表示されます。)火力ダイヤ ルを回して火力ランプを青にしてください。
- ●3kW機能を使っている IH ヒーターに、揚 げ物機能、切タイマー、簡単タイマーは使
- ●火力制限中は、IH ヒーター火力ランプの 「3kW」ランプが点滅します。

(ヒーターの火力・使用制限について→10ページ)



押し出す


左右どちらかに回す

火力ランプ1~8を青に点灯させます。

3kw 何回か押して お好みの加熱時間に合わせる

> 3kw 押すごとに1~10分まで設定できます。 (1分きざみ)


※時間を合わせてから約3秒で加熱がはじまります。 (3秒間操作しないとそのままはじまります)



■3kWスタート後、途中でやめるとき 3kw 押す または



押し込む



#### ブザーが鳴ったら終了


終わったら



押し込み、



「切」にする




#### ①付属の天ぷらなべに油を入れる

[標準コース]

- ■800g(約900mL)入れてください。
- ●油が500g(約560mL)未満になったら、足して ください。


[少量油コース]

- ■油が200g(約220mL)未満では調理しないで
- ※油の量200g(約220mL)~500g(約560mL) で調理する場合は、必ず〔少量油コース〕で調理 する。



②なべをIHヒーターの中央に置く (ピッ

③電源スイッチ「入」にする (約2秒長押し)







#### お知らせ液晶

●油の温度設定、お知らせなどを表示します。



高温注意ランプ

#### 標準コース、少量油コースランプ 揚げ物キー

- ●必ず付属の天ぷらなべを使う
- ●なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりはO.5mm以下のものを使う)
- ●油の量は、

「標準コース]

- ・500g(約560mL)未満では調理しない。 [少量油コース]
- ・200g(約220mL)未満では調理しない。
- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●なべは加熱部の中央に置く
- ■IHヒーターの揚げ物キーを使う


(火災の原因)

#### お知らせ

- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、揚げ物キーは受 けつけません。(ブザーが鳴ります。) 火力ダイヤルを 回して火力ランプを青にしてください。
- ●揚げ物機能を使っているIHヒーターに、切タイマー、 3kW機能は使えません。
- ●調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、 揚げ物表示は点灯したままです。
- ●トッププレートが熱いうちに揚げ物機能を使うと、温 度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあり
- ●油200~500g・[少量油コース]で揚げるときは、こ まめに裏返してください。(材料が底につくのでこげ やすくなります。)



押し出す



左右どちらかに回す




火力ランプ1~8を青に点灯させます。

押して油量を選ぶ

を押すごとに右のように切り替 わります。

(3秒間操作しないとそのまま予熱がは じまります)



●火力ランプが以下のように点滅・点灯して、予熱温度の上がり具合をお知らせします。



予熱がはじま [190°C] [ 設定したとき

ピピーピピー 保温 | 2 3 4 5 6 7 8 3kM 予熱完了

温 I 2 3、4,/5 6 7 8

予熱がはじま ります。 [例] [190°C] [ 設定したとき ピピーピピー

予熱完了

(ピツ

IH-6 | **90**°C

保温 I 2 3 4 5 6 7 8

■[少量油コース]の場合

保温 **I 2 3 4 5 6 7 8 3**kW

3秒後

■油温度を調節するとき

低くなる ぱっぽ 高くなる 回す

●150~200℃ (10℃きざみ)で調節できます。

ブザーが鳴り、ランプが点滅から点灯に変わったら予熱完了

## 揚げる

●調理中も温度調節できます。

●調理中、調理後の付属の天ぷらなべの取り扱い は、市販のミトンなどを使って、両手で行って ください。(やけどの原因)



押し込み、





# IHヒーター調理のポイント

#### IHヒーターの火力のめやす

記載の火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて、火力や時間を調節してください。 ※下表およびメニュー内の火力のめやすは右IHヒーターの場合で説明しています。

火力設定 の

ポイント

●●●●● みそ汁、カレーなどを保温する火力 ●●●●● だし汁などを一煮立ちさせる火力

●●●●● フライパンを予熱する火力 ※IHヒーターは、火力「6」以下で予熱

してください。

**―――― 焼く・炒めるときの火力** 

00000 沸騰させるときの火力

※お湯を沸かすときは、3<sub>kW</sub> キーを 使うと便利です。

=														
						火力のめやす								
	<b>.</b> .		右IH火力		保温	1	2	з	4	5	6	7	8	3kW
メニュー例  左IH火力		保温	1	2	3	4	5	6	7					
					80℃	150W	300M	500W	750W	1000W	1500W	2000W	2500W	3000M
あたためる カレー・みそ汁		<ul><li>保温する</li></ul>												
			肉	じゃが					炒める 煮込む		••••			
煮		る	かれし	の煮つけ					煮る		••••			
灬		٠	ポー	クカレー				煮	炒める 込む					
			鶏肉と野	辞のスープ				煮込む	炒める					
			薄皮ま	<b>そんじゅう</b>				(あんを)	煮詰める		蒸す			
蒸		₫	茶れ	ん蒸し							蒸す			
			Lβ	うまい							蒸す			
Ф	で	る	カリフラ	ワーのマリネ					ゆでる		••••			00000
שנו		<b>O</b>	ほうれん茸	草のからしあえ									ゆでる	00000
			ビーフ	フステーキ					焼く					
焼		<	ハン	バーグ			蒸し焼き		焼く					
			厚焼き卵	<b>ヨ・オムレツ</b>					焼く					
炒	め	る	野	菜炒め							炒める			

- ●火力のめやすは弊社推奨なべを使用した場合です。
- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

#### 焼くときのコツ

- ■IHヒーターは火力が強いので予熱は火力「4」~「6」 で30秒~1分程度で様子をみてください。
- ●材料の準備、調理の段取りを整えてから予熱をはじ めてください。

#### おもちの焼き方

IHヒーターとフライパン(IHヒーター用)で焼く ことができます。

ふたをして、**火力「3」~「4」**で両面 を5~8分ずつ焼きます。

- ※フッ素樹脂加工でないフライパンは、 こげつくことがあります。
- ※うすいフライパンを使うとフライパンが変形する場合があり ます。様子をみながら火力を調節して焼いてください。
- ※付属の焼きあみを使って、中央ヒーターでもおもちを焼くこ 24 とができます。 (**→**61ページ)

#### 炒め物のコツ

●IHヒーターは火力が強いので予熱は火力[4]~ 「6」で30秒~1分程度で様子をみてください。

●フライパン等に余裕を持たせた量で調理してく ださい。


(材料がよく動き、 こげつきにくく、 調味料もまんべん なくからむ)

●こげつきそうなと きは、フライパンな

どをIHヒーターから離して火加減してください。

#### 揚げ物温度のめやす

油800g・[標準コース] で調理するときのめやすです。



#### 揚げ物のコツ

IHヒーターの「揚げ物」キーを使ってください。 油の量は約800g・[標準コース] がめやすです。 詳しくは22~23ページをご覧ください。

- ●新しい油を使ってください。
- ●油の温度は材料に合わせて決めてください。
- ●1回に揚げる量は、控えめにしてください。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- ●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- 天力スは、こまめに取ってください。
- ●油200~500g・[少量油コース]で揚げるときは、こまめに裏返す。 (材料が底につくので、こげやすくなります)

#### 特に下ごしらえの必要な材料

ししとう

#### えび

尾の先を切って 水分を出す

切る

水気をふき取り、 竹串またはよう じで穴をあける



## 皮をむき水分を

ふき取り、切れ 目を入れる

いか



穴をあける



#### 油の飛び散りを少なくするために

#### 材料は必ず水分をふき取って ください。

●特にしいたけやピーマンなど!(水 分が残っていると油がはねるこ とがあります。)



#### いかやゆで卵などは揚げすぎ ないでください。


- ●長時間揚げると破裂!(特にけん さきいかや、するめいか・コロ ッケ・中が空洞の野菜などは注意)
- ●調理後、なべの中に調理物の取 り出し忘れがないか、常に確認を!





## 衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉 を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ドーナツなどの生地には、ベー キングパウダーや砂糖を入れて!









# 中央ヒーターの使いかた


- ①なべに材料を入れる
- ②なべを中央ヒーターの中央に置く

※なべが中央ヒーターの中央からずれた状態 で加熱されると、なべの取っ手が熱くなる 場合があります。

③電源スイッチ「入」にする (約2秒長押し)







## ⚠警告

- ●炒め物と焼き物をするときは
- そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散るこ とがあるため、加熱前によくかきまぜる。

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注 意する。(やけど・けがの原因)

●中央ヒーターでは揚げ物調理はしない。 (発煙・発火・火災の原因)

#### お 願 い

●トッププレートにしょうゆや調味料がたれたと **きは、**トッププレートが冷めたら、すぐにふき 取ってください。放置したまま使用すると、トッ ププレートが変色することがあります。 (機器の性能に問題はありません)

#### お知らせ


●中央ヒーターを使用後は、中央ヒーターの高温 注意ランプが長めに点灯します。 (安全のため)




押し出す



左右どちらかに回す





回して

火力を調節する

※「3」(500W)で加熱が始まります。





- 調理する
- 押し込み、



「切」にする



#### お知らせ


- ●グリル使用中は、中央ヒーターは使えません。
- ●中央ヒーターの下に見える黒い棒は、温度過昇防止機能用のセンサーです。
- ●中央ヒーターは、ついたり消えたりして火力調整を行っています。( ⇒ 51ページ)
- ●中央ヒーターは発熱(赤熱)し、トッププレートの表面が高温となります。使用中、使用後はトッププレートに触 れないでください。また絶対に可燃物をのせないでください。

使い分け	調理例		メニュー	火力	時間
	さんま・あじ・いわし	<b>                                    </b>		<b>自動</b> ※3つのメニューから選	
自動で魚を焼く	さけの切身・あじの開き・ メ ぶりのつけ焼	切身・ひもの	中の温度変化をころん	自動	
	ししゃも	て、それぞれの魚にあった火力で自動で焼き 上げます。			
火力と時間を設定し て焼く(手動)	ピザ・グラタン・魚		グリル	<b>5段階 →</b> 38ページ	<b>1~45分</b> まで (1分きざみで設定)
市販のお惣菜などを あたためる	お惣菜、揚げ物、 パンのあたため直しなど		<u>あたため</u>	1段階 上ヒーター: 600W 下ヒーター: 450W	<b>1~30分</b> まで (1分きざみで設定)
焼き足りないとき、 あたため足りないとき (調理終了後10分以内は 延長設定できます)	_		延長	終了前の火力 (グリル (手動) は火力を 変更できます。) ※自動メニュー時は異な ります。	<b>1~15分</b> まで (1分きざみで設定)





幅約30cm×奥行き24.5cm×最大高さ5cmまで入ります。 ※高さのあるものはこげやすいので注意してください。





## 脱煙フィルタークリーニング機能(自動)

ーニングは行いません。



クリーニング中はお知らせ 液晶に表示が出ます。

グリル調理後に、脱煙ヒーターとファンが動作して、脱煙フィルターについた油汚れを 焼き切ります。クリーニング中に を「切」にするとクリーニングを終了します。

(グリルメニューの調理時間によってはクリーニングをしない場合があります。) ※クリーニングが終了するまで電源を「切」にしないことをおすすめします。 ※グリル調理終了後、グリル扉を開けたままだと、表示が出ていても安全のためクリ







## グリル扉の引き出しかた

グリル扉を水平のまま、止まるところまでゆっくり 引き出してください。



グリル扉を確実に奥まで押し込んでください。





## グリルあみにアルミホイルをセットする

(グリルあみにアルミホイルをセットするとお手入れが簡単です) ※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません

①平らな台にアルミホイルをしき、 その上にグリルあみをのせる

お願い

●ヒーターにアルミホイルをかぶせ


たり巻きつけないでください。

●新しいアルミホイルを使用する。

(ヒーター故障の原因)

(発煙・発火防止のため)

②アルミホイルをあみのふちに巻きつける



## 注意


庫内に入れたとき、 グリルあみ下棒に巻 いたアルミホイルが 下ヒーターに接触し ないよう、しっかり と巻きつける。

(発煙・発火の原因)



アルミホイル

## 受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる



- ●グリルを使用するときは、換気扇を使用してください。排気口から蒸気やわずかな煙が出ることがあります。
- ●グリルレールのすき間に手をはさまないようにしてください。(けがの原因)

# 自動メニューで焼く

- ①グリルあみにアルミホイルをセット する
  - → 29ページ
- ②受け皿・グリルあみをセットし、調 理物をのせる
  - → 29ページ
- ③扉を確実に奥まで押し込む
- ④電源スイッチ「入」にする (約2秒長押し)

⚠注意

魚のひれなどがヒーターにつ

おもちはグリルで焼かない。

(ふくらんだときヒーターに

ついて発煙・発火の原因)

(おもちの焼き方 ≥ 24、61

連続で焼くときは、グリル受

け皿やアルミホイルにたまっ

た油や調理くずをふき取るな

※調理直後、グリルは熱いの でやけどに注意する。

※グリル受け皿内の油がこぼ

れないように注意する。


(発煙・発火防止のため)


かないようにする。


(発煙・発火の原因)

ページ)

どして取り除く。







#### お願い

#### ●扉は奥までしっかり押し込んでください。扉のわずかなすき間から、蒸気 や煙が出ることがあります。


- ●調理中、煙やにおいが出ることがありますが、故障ではありません。 (困ったときは **→** 52ページ)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前面から出ることがあります。特 に脂の多い魚を焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

#### お知らせ

- ●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
- ●自動メニューに切タイマーは使えません。
- ●自動調理中に扉を開けた場合
- ・加熱は一時停止します。扉を閉めると自動的に継続します。
- ・焼き色がうすくなる場合があります。
- ・開け放しにしたり、扉をきちんと閉めなかったときは、30秒後から10 秒きざみでブザーが鳴ってお知らせします。そのまま30分がたつと、 調理は取り消しになります。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるのでご注意
- えないことがあります。 (「グリル調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」→51ページ)

## 調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみ







焼色/火力 押して 焼き色を選ぶ



選んだメニュー・焼き色は記憶され、 次の調理のときに設定されます。








停止 押す



脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 →28ページ



→32ページ

●焼き時間のめやす






扉を開けると表示さ れます。 押しても

表示されます。

■もう少し焼き足したいとき ① 増して時間を合わせる グリル調理中 ■1~15分まで設定できます。(1分きざみ)





●調理終了後10分 以内は延長設定で きます。

## 調理が終わったら魚を取り出し、



#### 脱煙フィルタークリーニング終了後



「切」にする



※脱煙フィルタークリーニング中に 押すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します。



# 自動メニュー調理のポイント

#### 自動メニューと焼き時間のめやす

自動	<b>魚の種類</b> ****** *****************************		焼き時間のめやす					
メニュー	基準となる魚です。	調理例	1尾(切)あたり	焼き色	数量	時間		
姿焼	<b>〔生魚〕さんま</b> ・あじ・いわし	さんま	約160g	標準	5尾	約24分		
<b>安焼</b> 【生剤	(±m) 2708 800 V400	あじ	約170g		2尾	約19分		
	<b>(切身)さけ</b> ・さば・ぶり	さけ	約80g	標準	4切	約12分		
切身・	<b>(ひもの) <mark>あじの開き</mark>・さん</b> まの開き 一夜干し・丸干し	あじの開き	約100g	標準	2枚	約12分		
ひもの	(つけ焼) ぶり	ぶりの つけ焼	約75g	[2]	4切	約12分		
	<b>〔西京漬け〕</b> さわら・さば <b>〔みそ漬け〕</b> まぐろ	さわらの 西京漬け	約75g	[2]	4切	約12分		
小魚	ししゃも	ししゃも	約20g	標準	10尾	約12分		

#### 魚を焼くときの置きかた例

- ●魚の量、置きかたによって焼き色が変わるので以下の置きかたを参考にしてください。
- ●1尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの中央に置いて焼く。
- ●ひものは皮面を下にする。(反ってヒーターにつかないように)

2/2r. data	切身・ひもの			d) <del>G</del>	
姿焼	切身 ひもの		つけ焼	小魚	
1尾の場合	1切の場合	1枚の場合	1切の場合	3尾の場合	
5尾の場合	4切の場合	2枚の場合	4切の場合	10尾の場合	

#### 自動メニュー調理の焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合がかわります。 焼き色をお好みに応じて調整してください。

#### 焼き色がつきにくいもの


- ●水分が多いもの
- ●皮が銀色で光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

#### 焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ■塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が高いもの
- ●つけ焼でつける時間が長いもの、味の濃いもの
- ●厚みがうすいもの(特につけ焼)

#### 魚調理のポイント

●尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩をするか アルミホイルを巻く





●切り身は切れ目を入れる(火の通りをよくする)



火が通りやすい

- ●小さくて乾燥したもの(うるめいわしなど)や、みりん干し・みりん漬けは「グリル」(手動)で様子をみながら焼く
- ●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- ●種類の違う魚はいっしょに焼かない
- ●油の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。
- ●つけ焼は、こげやすいので焼き色をうすめに調節して 焼く

#### グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

- ●焼く20~30分前に魚に塩をふる
- ●焼く直前に、魚の表面の水分をよくふきとる
- ●魚の表面(グリルあみに接する面)にレモンや酢を ぬる
- ※ぬりすぎると魚の身が固くなったり、味が落ちます。ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどでかるくぬってください。
- ※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。



●グリルあみに油をぬる

#### お願い

●つけ焼は、たれをよくきってからグリルあみにのせてください。 (ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター故障の原因)

#### お知らせ

●グリル調理後、庫内に長時間調理物 を放置すると、調理物に庫内のにお いが移ることがあります。

- → 29 ページ
- ②受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる
  - → 29 ページ
- ③扉を確実に奥まで押し込む
  - → 28 ページ
- ④電源スイッチ「入」にする (約2秒長押し)

⚠注意

調理物がヒーターにつかないようにする。

(ふくらんだときヒーターについて発煙

(おもちの焼き方 → 24、61ページ)

連続で焼くときは、グリル受け皿やアル

ミホイルにたまった油や調理くずをふき

※調理直後、グリルは熱いのでやけどに

※グリル受け皿内の油がこぼれないよう

(発煙・発火の原因)

発火の原因)


注意する。


に注意する。

●おもちはグリルで焼かない。


取るなどして取り除く。

(発煙・発火防止のため)





ピッ



#### お 願 い

- ●扉は奥までしっかり押し込んでください。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出ることがあります。
- 調理中、煙やにおいが出ることがありますが、故障ではありません。(困ったときは → 52ページ)
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前面から出ることがあります。特に脂の多い食材を焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

#### お知らせ


- ●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
- ●調理中に扉を開け放しにしたり、扉をきちんと閉めなかったときは、30秒後から10秒きざみでブザーが鳴ってお知らせします。そのまま30分がたつと、調理は取り消しになります。
- ■調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるのでご注意ください。
- ●調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえないことがあります。 (「グリル調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」→51ページ)



2 <sup>焼色/火力</sup> 押して 火力を選ぶ

5段階から選びます。


●火力のめやす → 38ページ



3 - 時間 押して

焼き時間を合わせる

1~45分まで設定できます。(1分きざみ)





調理がはじまります。
(スタートキーのランプは消灯します)

- ■途中で火力・時間を変えるとき 手順2、3と同じように設定する
- ■途中でやめるとき






脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 →28ページ



■もう少し焼き足したいとき



グリル 薄 温 温 濃 あと 分分

グリル調理 終了 グリル

扉を開けると表示されます。

[例] 火力「5」焼き時間を

ピピーピピーピピーピピ

「15分」に設定したとき

① - + 押して時間を合わせる
○1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
② <sup>焼色/火力</sup> 押して火力を選ぶ

つます。 ・調理終了後10分 以内は延長設定で きます。

調理が終わったら調理物を取り出し、



脱煙フィルタークリーニング終了後

7 (25)用D 「切」にする (1-1-7) 「切」にする (1-

③ プタート 押す




※脱煙フィルタークリーニング中に 押すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します。


## 34


# あたため機能を使う

## 準備

- ①グリルあみにアルミホイルをセット する
  - → 29ページ
- ②受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる
  - → 29 ページ
- ③扉を確実に奥まで押し込む
  - → 28 ページ
- ④電源スイッチ「入」にする (約2秒長押し)







## 注意

- 調理物がヒーターにつかないようにする。 (発煙・発火の原因)
- おもちはグリルで焼かない。(ふくらんだときヒーターについて発煙発火の原因)
- (おもちの焼き方 → 24、61ページ)

#### お 願 い

- ●扉は奥までしっかり押し込んでください。扉のわずかなすき 間から、蒸気や煙が出ることがあります。
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前面から出ることがあります。特に脂の多い食材を焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

#### お知らせ

- ●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
- ●調理中に扉を開け放しにしたり、扉をきちんと閉めなかったときは、30秒後から10秒きざみでブザーが鳴ってお知らせします。そのまま30分がたつと、調理は取り消しになります。
- ■調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるのでご注意ください。
- ■調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえないことがあります。(「グリル調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 51ページ)


1 が 押して あたためを選ぶ



2 時間 押して

あたため時間を合わせる

- 1~30分まで設定できます。(1分きざみ)
- ●あたため時間のめやす ⇒39ページ





**調理がはじまります**。 (スタートキーのランプは消灯します)

■途中で時間を変えるとき



■途中でやめるとき

停止 押す







ピッ


[例] あたため時間を

ピピーピピーピピーピピー

「15分」に設定したとき

以内は延長設定で

きます。





あたため

グリル調理 終了

あたため

- 5 調理が終わったら調理物を取り出す
  - 停止押し、瞬間「切」にする



# グリル(手動)調理のポイント


#### グリル(手動)火力のめやす

記載の火力や時間はめやすです。様子を見ながら火力や時間を調節してください。 ※記載の火力や時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

	火力	1	2	3	4	5
メニュー	上ヒーター	500W	750W	900W	900W	1200W
	下ヒーター	375W	450W	450W	900W	900W
_	_	・特にこげやすい もの ・ふくらむもの		・厚みのあるもの (中まで火を通す もの)		・厚みのないもの ・表面に焼き色を つけるもの
あじ	(2尾)				13~15分	
さけ	(4切)				8~10分	
ししゃも	(10尾)				6~8分	
グラタン	(手作り)				8~10分	
ピザ (	手作り)				8~10分	
ピザ(冷凍)	)直径14cm		8~10分			
ピザ(冷蔵)	)直径26cm		8~10分			
トースト(	(6枚切り) 、2枚					3~4分
スウィー	-トポテト		8~10分			
焼き	なす				13~15分	

#### 手動のコツ

- ●魚調理のポイント → 33ページ
- ●厚みのあるものは、<a href="Euler blue">ヒーターにふれないよう</a> に切る※厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- ●グリルあみからはみ出るものは、はみ出ないように切る
- ●いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通して ヒーターに触れないようにする





両面に切り込みを入れる ぬうように串をさす

- ●お菓子(チーズケーキなど)の焼きムラ・こげが気に なるときは、アルミホイルをかぶせるとよい
- ※アルミホイルが上ヒーターにつかないように注意してください。また、調理中にかぶせるときは庫内・容器が熱いのでやけどに注意してください。
- ※焼き時間は様子をみながら加減してください。
- ●グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、グリルあみの汚れはしっかり落としておく

# あたため調理のポイント

#### あたため時間のめやす

記載の時間はめやすです。様子を見ながら時間を調節してください。 ※記載の時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

メニュー	時間のめやす(一例)
天ぷら	5~6分(3個程度)
コロッケ・フライ類	7~8分(3個程度)
からあげ	7~9分(6個程度)
とんかつ	6~8分(1枚)
ぎょうざ	5~6分(6個程度)
カレーパン	6~7分(1個)
たいやき	4~5分(2個)
ロールパン	3~4分(6個程度)

#### あたためのコツ


- ●あたため具合は、食品の量、大きさなどで変わります。 ※様子をみながら時間を加減してください。
- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように切る。※厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- ●冷蔵保存していた食品は、時間を少し長めにしてください。
- ●続けてあたためる場合は、時間を少し短めにしてください。
- ●表面がこげやすいものは、アルミホイルをかぶせるとこげにくくなります。
- ※アルミホイルが上ヒーターにつかないように注意してください。
- また、調理中にかぶせるときは庫内・容器が熱いのでやけどに注意してください。
- ※アルミホイルをかぶせた場合、時間は長めになります。様子をみながら時間を加減してください。


- ①なべに材料を入れる
- ②なべをヒーターの中央に置く

※なべがヒーターの中央からずれた状態で 加熱されると、なべの取っ手が熱くなる 場合があります。

③電源スイッチ「入」にする (約2秒長押し)

●ここでは、右IHヒーターを使用して説明します。





#### お知らせ

- ●揚げ物機能、3kW機能、グリルメニュー の調理に切タイマーは使えません。
- ●切タイマーは、ヒーターをつける前に も設定できます。
- ヒーターをつけるとタイマーがスター トします。
- ●火力「3」以上のとき、1時間30分よ り長い設定は、ヒーターをつけたと き、自動的に1時間30分に変更になり ます。
- ※1時間30分より長い切タイマーは、 ヒーターの火力を「1」か「2」にし てから設定してください。

#### 

ヒーターや火力によって設定できる時間の範囲が異なります。

ヒーター	火 力	設定できる時間
+ +	「保温」「1」「2」	10秒~5時間まで
左·右 IHヒーター	「3」~「8」 (左Hヒーターのみ「7」まで)	10秒~1時間30分まで
中央ヒーター	[1] [2]	10秒~5時間まで
中人に一ター	[3] ~ [5]	10秒~1時間30分まで

#### ●時間設定時のきざみかた

0~1分まで	10秒きざみ
1~10分まで	30秒きざみ
10~30分まで	1分きざみ
30分~1時間30分まで	5分きざみ
1時間30分~5時間まで	10分きざみ



押し出す



火力ランプ1~8を青に点灯させます。



弱 強押して 中

左右どちらかに回す

「例」「強」を押したとき

火力を選ぶ

■火力を調節するとき



IH-箇 押す

5秒間操作しないと「10分」で 切タイマーがはじまります。

〔例〕8分に設定したとき

5秒後に点滅が

点灯にかわり、



IH-個 あと 分

IH-**酒** り か


押して時間を合わせる

時間が 戻る **十** 時間 が進む

■切タイマーを取り消すとき

①取り消したいヒーターの切タイマーキー

(IH-6 世別 IH-6 )を押す。



■調理の途中でタイマー時間を変えるとき ①変更したいヒーターの切タイマーキーを押す。

- \*\* # 押して時間を変える

■切タイマー終了後、調理を延長するとき ①延長したい切タイマーキーを押す。

押して追加時間を設定する。

●切タイマー終了後、10分間は調理を延長できます。 (5秒後に終了前の火力で切タイマーがはじまります。)



10~59分まで 1~5時間まで (秒表示は (秒表示は しません) しません)





終わったら



押し込み、







電源スイッチ

簡単タイマーキー

●右側の簡単タイマーを使う場合で説明しています。


スタート 停止

「入」にする (約2秒長押し)



押す

簡単タイマーがはじまります。



**〔表示部〕** 1秒~9分59秒まで : 秒単位で表示

10分~1時間(最長):分単位で表示

〔ブザー〕14分までは1分ごとに 15分以降は5分ごとに ピピッピピッ \[
 \begin{align\*}
 & \mathcal{L} \math

1時間(終了時)

もう一度


簡単タイマーが止まります。

※1時間終了時は、② 押すと手順 4 の画面になり 簡単タイマーが取り消しになります。



〔例〕10分で止めたとき

さらに 🕘



簡単タイマーが取り消しになります。


終わったら





お知らせ

●3kW機能、切タイマーを使っているヒーター側の簡単タイマーは、同時に使えません。



前面操作部 電源スイッチ

「入」にする (約2秒長押し)




点灯するまで押す(約6秒長押し)

最初はチャイルドロックが設定されます。 再度 押す (約6秒長押し) と中央ヒーターロックが 設定されます

■チャイルドロック



■中央ヒーターロック 一o 押す(約6秒長押し)



3 終わったら




点灯

「切」にする








点滅





お知らせ

- ●ヒーター使用中はロックができません。ヒーターを切ってからロックの操作をしてください。
- ●各ロック機能は、電源スイッチを切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプ表示が点灯中に各ロックを設定した場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプ表示が点灯 します。

# お手入れトッププレート・本体

#### お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●で使用のたびに行ってください。

ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

#### 排気カバー


本体から取りはずして水洗い する。

#### 脱煙フィルター(内蔵)

#### 脱煙フィルターは自動でクリ ーニングします。

- ※グリル調理後、脱煙ヒーターと ファンが動作して、脱煙フィル ターについた油汚れを焼き切り
- ●調理を始めてしばらくの間、前 回の調理でヒーターについた油 が加熱されて、においや煙が出 ることがあります。

排気口から煙が出る場合は、「お手 入れ ( 47ページ) を行って ください。



## トッププレート

- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれるものを使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)
- 粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- ●かるい汚れ………… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ…………… 薄めた台所用中性洗剤でふき取る。
  - その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- **■こびりついた汚れ**… クリームタイプのクレンザー (ジフなど) を少量つけて、アルミホイルをまるめて こすり取る。その後、しぼったふきんで

水ぶきする。



アルミホイル

#### がんこな汚れには(別売品)

品番: CS-COLLO034 品名:液体クリーナー

詳しくはお買上げの販売店にお問い合わ せください。



#### お願い

- ●排気口にものを入れないでください。
- ※排気口にものを落とした場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。 ●排気カバー下のステンレス部分の油汚れもこまめにお手入れしてください。

### 外

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は 使わない。(変色の原因)
- ●しょうゆ・調味料・調理物などをこぼしたらすぐ にふき取る。(放置すると変色の原因)

#### 上面操作部

乾いたやわらかいふきんでふく。



## 枠

- ●かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ………… 薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶき する。

ステンレス部分

●汚れのあとが残った場合・ 汚れがこびりついた場合

> ラップをまるめてこすりとる。 その後、しぼったふきんで水ぶきす

※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。



#### 本 体 前 面

#### 塗装が施されています。

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。 (傷の原因)
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。 (変色の原因)
- ●かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- ■油汚れ………… 薄めた台所用中性洗剤でふき取る。その後、 しぼったふきんで水ぶきする。

#### 電源スイッチ部

乾いたやわらかいふきんでふく。

#### 付属の天ぷらなべ

- ●薄めた台所用中性洗剤で洗う。
- ●洗ったあとは水分を十分にふき 取って乾燥させてから収納して ください。(腐食の原因)



●なべ底がそってきたり、変形した場合 は使わないでください。お買上げの販 売店でお買い求めください。

(➡13ページ)

#### お願い

●ご使用のなべの底・外側の汚れも取り除いてください。 (特に付属の天ぷらなべの場合、汚れがこびりついた まま使うと、油の温度制御がうまくはたらきません。)

せる効果があります。 5~6回ご使用するたびに、「お手入れ」を行ってく

この塗装は、加熱することで庫内のにおいを軽減さ

#### [グリルヒーター]

ヒーターが汚れてきたら「お手入れ」を行ってくだ さい。ヒーターが油で汚れたままでは、ヒーターの 故障・発煙・発火の原因となります。

#### 「お手入れ」の操作のしかた

受け皿・グリルあみを取り出し、 庫内底面の油汚れをふき取る

## ⚠注意

汚れたアルミホイルや受け皿の汚れは 取り除いておく。

(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



受け皿を入れ、扉を閉める

※グリルあみは入れない。(あみの劣化の原因)



「入」にする (約2秒長押し)

## スタート 約3秒間長押しする



※「お手入れ」を取り消すときは、停止 押す

#### お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

#### グリル部品の取りはずし・取りつけのしかた

部品を取りはずすとき、グリルあみ、受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因) グリルレールのすき間に手をはさまないように気をつけてください。(けがの原因)


#### 取りはずしかた


扉を止まるまで引き出す

お手入れがル










②扉の上を少し奥 (本体) 側に傾け ながら、上へ引き 上げる


#### 取りつけかた

扉を取りつける



ツメ(左右2カ所) に差し込む

①扉の上を奥(本 体) 側に傾けなが ら、左右のツメに 扉の凹部を差し込





②扉の上を少し手前 に傾けながら、金 具を固定する

扉を奥まで入れる ※グリルレール部を持って、 扉を入れないで ください。 (けがの原因)

受け皿とグリルあみをのせる ツメの部分が 手前になるように

(塗装が傷つく原因) グリルレーノ ※取っ手は塗装が施されています。 ●スポンジのナイロン面は使わない。 (塗装が傷つく原因)

扉・グリルあみ・受け皿・グリルレール

(取っ手の塗装を傷つけたり、樹脂部が変形する原因)

● たわし・みがき粉は使わない。(傷の原因)

●受け皿に漂白剤を入れない。

[扉・グリルあみ・受け皿]

しぼったふきんで水ぶきする。

(塩素系洗剤は使わない)

「グリルレール」

※スポンジのナイロン面は

グリルあみ・

使わない。

(グリル受け皿のさびの原因)

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。

●扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。

#### グリルあみの塗装を傷めないために

- ■スポンジのナイロン面でこすらない。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗 剤は使わない。(表面の塗装がはがれる原因)
- ●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびり) つくと、食材がとれにくくなる原因)
- ※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、 そのままお使いいただけますが、こびりつきや すくなるのでサラダ油をぬってお使いください。

ブザーが鳴って「お手入れ」が始まる。



※5分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。

グリル

#### ●つぎの表にしたがって調べても知りたい内容が見つからないとき ●記載内容にしたがって処置をしても解決しないとき

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店に 連絡してください。

#### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 IHクッキングヒーター
- 2. 形名 CS-G39CS
  - ※形名は、上面操作部(右下)をご覧 ください。
- 3. お買上げ日
- 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

## 起こっている問題や状態から調べる

問題・状態

原因・理由

解決法

## こげつきが気になる

トッププレートが 茶色く変色している

また こげつきができた

トッププレートの 汚れが落ちない

トッププレートの ガラスの内側にしみの ような模様が浮き出て

いる

グリルあみに食材が こげつく

なべなどからこぼれた汁や、油、 調味料がなべ底にまわり込み焼 きつくと茶色い汚れがつきます。

また、食材のかすなどが落ちる と、こげつくことがあります。

汚れを放っておくと、ふき取り にくくなります。

クリームタイプのクレンザー(ジ フなど)を少量つけて、丸めたア ルミホイルでくり返しかるくこ すってください。→44ページ

※使ううちに汚れてくるので、 普段からこまめにお手入れし てください。

※なべの底面の汚れも取り除い てください。(トッププレー トが汚れる原因)

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもってしみのように見えることがあります が、冷めるともとにもどります。

グリルあみに汚れが残ったまま で使用になると、同じ所に食材 がこびりつきやすくなります。

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポン ジで、ていねいに落としてくださ い。→33ページ「グリルあみに 魚をこびりつきにくくするコツ」

## 《锡则

使用中「お知らせ液晶」 がくもる

使用中にトッププレー トがくもる

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもることがありますが、冷めるともとにも どります。

問題・状態

原因・理由

解決法

製品の使い始めのとき、 IHヒーターやグリルを 使うとにおう

製品を使い始めてしばらくは、 IHヒーターやグリルを使うと、 においがすることがあります。

しばらく使うと、においがなく なります。そのままご使用くだ さい。

グリルで調理中、酢の ようなにおいがする

しょうゆ・みりん・アルコール等を含んだ食材を焼くと、焼き始めに酢のよう なにおいがすることがあります。 脱煙フィルターの性質で、調理物や本体に影響はありません。

音がうるさい 音が大きい

本体内部の温度を下げるために、冷却用のファンが回ります。その際大きな音 がすることがあります。

音が大きくなったり 小さくなったりする 本体内部の温度を下げるために、冷却用のファンが回ります。ファンはヒータ 一の使用状態で強くなったり弱くなったり自動で調節します。

電源を切っても音が 止まらない

電源を切っても、本体の温度がある程度冷めるまでファンが回ります。一定時 間で自動的に止まります。

グリルを止めても音が 止まらない

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いてい ます。 > 28ページ「脱煙フィルタークリーニング機能(自動)」

調理中、なべから 「キーン」、「ジー」と いった音がする

なべの種類や形によっては音がすることがあります。また、なべなどの取っ手 に振動を感じることがあります。

グリル調理中、「ボコット といった音がする

ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がするときがあります。

本体前面やその周囲 から風が出てくる

使用中は本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。その排気が本体前 面やその周囲から出ます。

グリルを止めても排気口 から温かい風が出る

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いてい ます。 > 28ページ 「脱煙フィルタークリーニング機能 (自動)」

8

と困きった

問題・状態

原因・理由

解決法

## 

電源を入れ忘れていませんか。 ブレーカーを入れ忘れていませ んか。

電源を「入」にしてください。 ブレーカーを「入」にしてくだ さい。

火力ダイヤルを押し出しただけ では、加熱しません。

火力ダイヤルを回し火力ランプ [1]~[8] を青点灯させて、 火力ワンタッチキーを押してく ださい。


※火力の調節は火力ダイヤルを 回して調節してください。

ヒーターがつかない

チャイルドロック、中央ヒータ ーロックをしていませんか。

チャイルドロック、中央ヒー ターロックを解除してくださ い。 → 43ページ

お知らせ液晶部につぎの表示が 出ていませんか。



店頭展示用の運転設定になって います。

店頭展示デモを解除してくださ い。➡裏表紙「店頭展示デモの 解除のしかた

なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。温度が下 がると、自動的に加熱を始めます。

※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。 → 2ページ「温度過昇防止機能」

調理中IHヒーターの 火力が弱くなる

3つのヒーターを同時に使うと、各加熱源の合計の消費電力が総消費電力を超え ないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。 → 10ページ「ヒーターの火力・使用制限について」

同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては消費電力が異な ったり、加熱が異なることがあります。

ブザーが鳴り、加熱が 止まった またはヒーターが消え

すぎると、ブザーが鳴って自動 的にヒーターが切れます。 ※ヒーターの切り忘れ防止です。 →2ページ「切り忘れ防止機能 |

最後に操作をしてから45分が

もう一度ヒーターを入れて、加 熱を再開してください。 長時間の煮込み料理をするときは、 切タイマーを使うと便利です。 → 40ページ 「切タイマーを使 う」

グリルを使用しているときは、使えません。

使えない

ていた

グリル調理終了後、延長画面が表示しているあいだは、中央ヒーターは使えま せん。グリルの偏止を押してから中央ヒーターを使用してください。

問題・状態

原因・理由

解決法

グリルが使えない

中央ヒーターを使用しているとき は使えません。また、中央ヒータ 一の火力ランプが青に点灯してい る状態ではグリルは使えません。

火力ダイヤルを押し込んでから グリルを設定してください。

中央ヒーターがひんぱ んに消えたり、ついたり する

中央ヒーターが

火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。 で使用時はやけどにご注意ください。

グリル調理中、 上下どちらかの ヒーターしかついて いない

赤くならない

調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえな いことがあります。グリル (手動) の最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤く なることを確認してください。

最大火力「5」以外はヒーターを入り切りして火力を調節しているためです。

また、ヒーターが高温になりすぎないように入り切りするときもあります。

火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。 グリル(手動)の最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

## のでき上がりがよくない

煮込み料理 (カレーやおでんなど) がこげる

IHヒーターは、なべ底の温度が 高くなります。

煮込み料理や、とろみのある料 理を加熱するときは、火力を弱 くして、ときどき中身をかきま ぜてください。

※ホーローなべを使用していると きは、特にご注意ください。 具材(大根、じゃがいも、こ んにゃくなど) がなべ底には りついて、部分的にこげつく ことがあります。こげた部分 が空焼きのようになり、なべ 底のホーローがとけてトップ プレートにこびりつき、トッ ププレートの傷つき・割れの 原因になります。

自動メニュー(姿焼、 切身・ひもの、小魚) で魚を焼くとこげ目が つかない(焼き色が うすい)

加熱中に扉を開けると、焼き色 がうすくなることがあります。

水分が多いものや皮が銀色で光 沢があるものは、焼き色がつき にくくなります。

焼き色がうすいときは、延長で 焼き足してください。 ➡ 31ページ「■もう少し焼き

足したいとき」

食材がグリルあみに くっつく

グリル調理時、調理物

に庫内のにおいが

移った

グリルあみに汚れが残ったまま で使用になると、同じ所に食材 がこびりつきやすくなります。

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポン ジで、ていねいに落としてくださ い。 → 33ページ「グリルあみに 魚をこびりつきにくくするコツ」

グリル調理後は、なるべく早めに 取り出してください。

中央ヒーターが

調理終了後、庫内に長時間調理物 を入れたままにすると庫内のに おいが移ることがあります。

問題・状態

原因・理由

解決法

原因・理由

解決法

が出る

グリル調理を始めてしばらくの 間、前回の調理でヒーターにつ いた油が加熱されて、においや 煙が出ることがあります。

排気口から煙が出るときは、「お 手入れ」を行ってください。 →47ページ「お手入れ」の操 作のしかた

グリルで調理中、煙が 前や排気口から出る

脂の多い魚、肉などを焼くと煙が出ることがあります。 また、受け皿や庫内が汚れたままで使用になると煙が出ることがあります。

→ 47ページ「お手入れ」の操作のしかた

グリルで連続して調理物を焼く と、グリル受け皿やアルミホイ ルにたまった油、調理くずから 煙が出たり、発火することがあ ります。

連続で調理物を焼くときはグリ ル受け皿やアルミホイルにたま った油、調理くずをふき取るな どして取り除いてください。

名のは

なべが動く なべの位置がずれる なべ底やトッププレートに水分 や油分がついたまま使用すると、 なべが滑って動くことがあります。

なべ底やトッププレートの水分 や油分をよくふき取ってから使 用してください。

なべ底が変形しているときは、 なべが滑って動くことがあります。 また底の形が丸いものも、なべ が動く原因となります。

なべは底が変形していないもの をお使いください。

電源が消えていた

電源のオートオフ機能がはたらきました。 調理後操作をしないで45分が過ぎると自動で電源が切れます。 →13ページ「電源オートオフ機能し

電源を切ってもトップ プレート高温注意ラン プまたはグリル高温注 意ランプが赤く点灯し ている

トッププレートやグリル扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切ってもラン プが点灯しています。

※ランプが点灯しているときは、トッププレートやグリル扉に触れないよう、

注意してください。ランプが消えてもすぐには触らないでください。

左右IHヒーターの 火力ランプが点滅して、 約1分後に消灯

使用できないなべを使っていま せんか。

なべの位置がIHヒーターの中央 からずれていませんか。

使用できるなべをIHヒーターの 中央に正しく置いてください。 → 16ページ「使えるなべ・使え ないなべ」

問題・状態

電源のオートオフが

はたらかない

調理後45分が過ぎても高温注意が点灯しているときは、オートオフがはたら

(高温注意が消えるとオートオフします)

※熱いなべをIHヒーター部に置いたままのときなどが考えられます。

お知らせ液晶に以下の内容が表示されている場合は、オートオフがはたらきま せん。

エラー記号 → 54ページ

●店頭展示デモ表示



- グリルメニューの調理終了画面(調理延長移行前)
- ●グリル調理途中ドアを開けたまま30分たち、調理が取り消しになったとき



※ロック表示のみの場合は、オートオフがはたらきます。

IHヒーターでアルミの なべが使えることがあ

アルミの種類やなべの形状によって使える(表示が出る)場合があります。表 示では使えても、調理に必要な火力が得られないので、ご使用は控えてくださ い。(故障ではありません)

排気口などに水などの 液体、ものが入って しまった

水などの液体が入ってしまった場合、故障の原因になることもあります。大量 に入ってしまった場合、または本体が動作しなくなった場合、ものが入ってし まった場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相 談ください。 → 67ページ

## 液晶の表示内容から調べる

問題・状態

原因・理由

解決法

チャイルドロックが設定されて おり、ヒーターを使用できませ  $h_{\circ}$ 

チャイルドロックを解除してく ださい。

→ 43ページ

中央ヒーターロックが設定され ており、中央ヒーターを使用で きません。

中央ヒーターロックを解除して ください。

→ 43ページ

扉が開いたまま30分たつと、グ リル調理が終了します。

扉を閉め、操作をやり直してく

ださい。

# 困ったときはgga

## -液晶の記号の意味を調べる(๑゚゚゚゚゚゚゚゚)

■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。故障ではありません。

〔表示例〕

・右IHヒーターで「U4」が 表示された。

ブザーが「ピピッピピッ」と鳴り、表示が点滅します。

表示内容を確認して、次の点をお調べください。内容が確認できたら、次の操作で液晶の表示を消してください。 表示の消し方 英数字が点灯しているヒーターの火力ダイヤル(グリルは 停止 )を押してください。

#### 表示

#### 空焼き検知

#### 本体内部 温度上昇

#### 油温度 114 上昇が おそい

油温度 115 上昇が はやい

を使用したときにはたらきま

#### 原因

なべなどを空焼きしたり、予熱しすぎ ていませんか。

本体内部の温度が異常に高くなって います。吸・排気口がタオルなどでふ さがれていませんか。

なべ底にそりや変形がある。 付属の天ぷらなべを使っていない。

揚げ物キーを使用して水(汁物)など を加熱していませんか。

トッププレートが熱いときに揚げ物調 理をはじめませんでしたか。

油の量が「標準コース | 500g未満、 「少量油コース」200g未満で調理し ていませんか。

高温の油を加熱していませんか。

揚げ物キーを使用して炒め物や空焼 きをしていませんか。

なべの中に、調理かすがたまっていま せんか。

#### 解決法

IH-@

予熱をするときは、火力を少し落とし て行ってください。 本体が冷えてから使ってください。

ふさいでいるものを取り除き、本体が 冷えてから使ってください。

揚げ物は、そりや変形のない付属の天 ぷらなべを使ってください。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

トッププレートが冷めてから揚げ物調 理をはじめてください。

油の量は「標準コース | 500g以上、 「少量油コース」200g以上で調理し てください。

常温の油を使用してください。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

調理かすはこまめに取り除いて調理を してください。

■以下の表示のときは故障の可能性があります。

E 1 E 2 E 3 E4 E5 E8 EBEE

54

本体内部に異常が起きていることが 考えられます。

本体の電源スイッチと専用ブレーカー を切り、本体が冷えてから電源プラグ と専用ブレーカーを入れ直してみてく ださい。それでも再び記号が表示され るときは使用を中止し、必ず専用ブレ ーカーを切って、お買上げの販売店に ご連絡ください。

# お料理のページ(レシピ集)

- ■記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力・時間 を調節してください。
- ●印刷の濃淡により、実物と多少色が異なります。

## 

#### IHヒーターで煮る・蒸す・ゆでる 中央ヒーターで作る 肉じゃが さばのみそ煮 61 ひじきの煮物 かれいの煮つけ 56 付属品の焼きあみの使いかた ポークカレー 鶏肉と野菜のスープ 自動メニュー しゅうまい さんまの塩焼き 57 薄皮まんじゅう ぶりのつけ焼き 茶わん蒸し グリル (手動) カリフラワーのマリネ 58 ピザ 63 ほうれん草のからしあえ スウィートポテト IHヒーターで焼く・炒める チキンマカロニグラタン ビーフステーキ 64 58 クリスピーカツレツ ハンバーグ ベイクドチーズケーキ 厚焼き卵 チキンの香草焼き 65 59 オムレツ 焼きなす 野菜炒め あたため IHヒーターで揚げる 天ぷらやフライのあたため直し 65

60

#### 計量カップ・スプーンの質量表 (単位:g)

天ぷら

ミックスフライ

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270



#### 材料(4人分)

牛肉 (小間切れ)200g
じゃがいも(乱切りにする)…中5個
にんじん (乱切りにする)1本
玉ねぎ(くし形に切る)中1個
しらたき(下ゆでして1、2カ所切る)
小1束
いんげん(筋を取り半分に切ってゆでる)
10本

	ダ油		
(A)	/酒 しょうゆ 砂糖 みりん / 塩	各;	大さじ3
水…		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

#### 作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、 にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- 2 に水カップ2を加えて、火力 [6] で一煮立ちした ら肉のアクをすくい取る。(A) を加えて、火力 [4] に落し、ふたをして約30分煮込む。タイマー) (途中ときどきかきまぜる。) いんげんをちらす。

## かれいの煮つけ



材料(4人分)
かれい(切り身)4切
酒   みりん
- 30 576 7   水カップ1
しょうゆカップ1/2
砂糖適宜
しょうが(うす切りにする)1片

#### 作り方

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ち したら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれい を入れる。
- 25~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」 に落としてさらに5分煮る。
- ※つやを出す場合は、盛りつけてうちわであおぐ。



#### 材料(4人分)〈28個分〉

	豚ひき肉200g	むきえび200
	長ねぎ(みじん切りにする)…1本	しゅうまいの皮28枚
	干ししいたけ4枚	グリンピース適宜
	しょうが (おろし汁) …小さじ 1	水(蒸し器用)カップ
(A)	ごま油小さじ2	
	しょうゆ大さじ1	
	片栗粉小さじ2	
	塩	
	塩 こしょう )各少々	

#### 作り方

#### 〔下ごしらえをする〕

- 干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。
- むきえびは14尾を残して細かくきざむ。

#### 〔たねを作る〕

- **1**ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくか きまぜ、約30分なじませる。
- 20をしゅうまいの皮で包む。

(人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまい の皮をのせて、たねをのせ形を整え、残しておいた えびとグリンピースをのせる。)(各14個分)

3蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上 にぬれぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたを して火力 [6] で約15分蒸す。 タイマー

## 薄皮まんじゅう



#### 材料(4人分)(12個分)

ねりあん
(A) d さらしあん100g 砂糖200g 水カップ1
∖水カップ1
塩少々
シロップ
(B) (砂糖······50g 熱湯······50mL
` ^ \ 熱湯 ······50mL

(C) (薄力粉 ベーキングパウダー	····· 100
(し) ベーキングパウダー	小さじ
※ (C) は合わせ	てふるう
パラフィン紙(4cm×4c	m) ···12
水(蒸し器用)	…カッブ
薄力粉(生地の取り扱い用	)適

#### ポイント

生地は大変やわらかいので、 手にたっぷりと薄力粉をつける

#### 作り方 〔あんを作る〕

- ●なべに(A)を入れ、火力「4」でまぜ合わせる。 沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- 28~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。 〔シロップを作る〕
- ❸ボールに(B)を入れてよくまぜて冷ます。 〔生地を作る〕
- **4**(C) を**3**のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっ くりとまぜる。
- **54**の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒 状にのばして12等分に切り分ける。
- ⑥手に薄力粉をつけ、手のひらで生地を薄くのばして あんを包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。 [蒸す]
- ₹ 2 蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力 [6] で約10分蒸す。(タイマー)

## ポークカレー



#### 材料(4人分)

カレールー(市販品)150g	水
豚肉(小間切れ)200g	塩
にんにく(みじん切りにする)…1片	り
玉ねぎ(くし形に切る)中1個	ケ
にんじん (乱切りにする)1本	サ
じゃがいも(一口大に切る)…中2個	

1)	
販品)150g	水カップ4
)200g	塩少々
切りにする)…1片	りんごジャム適宜
切る)中1個	ケチャップ
)にする)1本	ケチャップ サラダ油 /各大さじ2
L (= LT 7 ) + 0 /F	,

#### 作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、 玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、 水カップ 4 を加えて火力 [6] で一煮立ちさせ、火力 「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレー ルー、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、 火力 [3] で約 10 分煮込む。 タイマー (途中ときどきかきまぜる。) 最後、塩で味を調える。

#### 鶏肉と野菜のスープ



#### 材料(4人分)

		固形スープの素2個
		水カップ4
にんじん	50g5	ローリエ1枚
玉ねぎ	份1/2個	オリーブ油大さじ3
キャベツ	½100g	塩 こしょう )
ピーマン	す \ タク個	こしょう / ログマ
トマト ′:	3 ) <sup>[[]</sup>	

#### 作り方

#### 〔下ごしらえをする〕

▶マトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮 をむく。半分に切って種を取り、みじん切りにする。

#### 〔調理をする〕

- ◆なべにオリーブ油を入れて、火力 「4」でにんにく、 にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さ らに鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- **②①**に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの 素、ローリエを加える。沸騰したら火力「3」に落と して約20分煮込み、塩、こしょうで味を調える。タイマー

#### 茶わん蒸し



#### 材料(4人分)

鶏ささみ肉1枚	三つ
しいたけ(うす切りにする)…2枚	ゆず
芝えび (殻をむき、背わたを取る)4尾	卵汁
だし汁 \カップ1	呵…
しょうゆ (下煮用)各大さじ1	だし
酒 / 一 / 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / — / 一 / 一	酒…
ぎんなん12粒	塩…
かまぼこ4枚	水 (

三つ葉 (3cmに切る)4:
ゆず皮(千切り)適!
卵汁
驷3
だし汁カップ
酒大さじ
塩少
水(蒸し器用)カップ

#### 作り方

#### 〔下ごしらえをする〕

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮 立ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと 下煮しておく。(\*)

#### 〔卵汁を作る〕

- ●だし汁と(\*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて 煮立たせ、酒、塩を加える。これを 2.5 カップ分用 意する。(40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)
- ②ボールに卵を割りほぐし、
  ●のだし汁を少しずつ加 えてまぜ、こす。

#### 〔蒸す〕

- ③器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんな んを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- 4蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力 [6] で8~10分蒸す。タイマー)
- ●蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふ たをして蒸らす。

# 蒸す・ゆでる/焼く・炒める

#### カリフラワーのマリネ



#### 材料(4人分)

++= <i>h</i>	
塩少	\(
米のとぎ汁カップ	90
カリフラワー(小房に切る)…1	杉

	/	酢カップ1/2
Α.\		砂糖・大さじ3
Α)		砂糖·······大さじ3 唐辛子 (小口切り) ··· 1本分
	\	ローリエ1枚

#### 作り方

- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせ
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力「8」で沸 騰させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリ フラワーを約3分ゆでる。
- 3ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。

#### ほうれん草のからしあえ



#### 材料(4人分) ほうれん草 (洗う)

は ブイロリー (が)ブ
······2束 (300g)
(A) からし小さじ1 だし汁カップ1/2 塩少々
(A) だし汁カップ1/2
√ 塩少々
水カップ2

#### 作り方

- ◆なべに水をカップ2入れて、火力「8」で沸騰させる。 ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気をき り、食べやすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を調え、ほうれん草を あえる。

# 焼く・炒める



#### 材料(4人分)

牛ひれ肉(厚さ約2cm)4枚
塩
塩 こしょう / 各少々
サラダ油大さじ2
にんにく (スライスにする)1片
和風ソース
おろし大根
ぽん酢 / 一一一一一一一一一一一
「つけ合わせ例)

しめじのソテー、クレソン、 にんじんのグラッセ

お好みのつけ合わせを用意しておく。

#### 作り方

※焼き加減はミディアム程度です。

- ●牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょ
- 2フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力 [4] で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色つ くまで焼く。裏返してふたをして約2分焼く。

#### ハンバーグ



#### 材料(4人分)

	/ 合びき肉300g	ソース
	パン粉カップ1	ソース ケチャップ ソース (つけ合わせ例)
( • )	卵1個	ソース
(A)		1 - 12 H 12 - 17 17
		ミックスベジタブルのソテー、
	∖こしょう少々	クレソン
玉ねる	ぎ (みじん切りにする) …中1個	サラダ油適量
お好	みのつけ合わせを用意し	<i>、</i> ておく。

#### 作り方

#### [たねを作る]

- **①**フライパンにサラダ油を入れて、火力 **[6**] で約30 秒温めたら玉ねぎを炒め、あら熱をとっておく。
- ②ボールに**①**の玉ねぎと(A)を入れてよくねる。粘 りが出るまでしっかりねったら、4等分にして空気 を抜くようにたたきながら小判形にする。

#### 〔焼く〕

3フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1 分温めたら2を入れ、表面がほどよく色つくまで焼 く。裏返して火力「2」に落とし、ふたをして7~ 8分蒸し焼きにする。

#### 厚焼き卵



#### 材料(4人分)

	5個
	/ だし汁50mL
	しょうゆ小さじ1
(A)	/ だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	塩少々
	ダ油適量

#### 作り方

#### [卵汁を作る]

- ボールに卵を割りほぐし、(A) を加えてよく混ぜる。
- ●IH ヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力 [4] で約1分温める。
- ❷おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとし たら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- **3**卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥 側にずらして卵汁を入れ2を3~4回くり返す。
- ※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。

#### オムレツ



#### 材料(1人分)

卵3	;
牛乳······大さし	۷
塩少	
こしょう少	
バター大さし	_
サラダ油少	
ケチャップ適	j

#### 作り方

- ●ボールに卵を割りほぐし、牛乳・塩・こしょうで味 を調えておく。
- ②フライパンをIHヒーターの火力「4」で2分温め、 サラダ油をしき、バターを入れてとかす。●の卵を 流し入れ、さいばしで手早くかきまぜて、フライパ ンの奥側に寄せて持ち上げ、フライパンの柄の中央 をトントンとたたきながら卵を1回転させる。
- ③形が整ったところで皿に移し、ケチャップを添える。

#### 野菜炒め



## 作り方

#### (下ごしらえをする)

- ●きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。 〔炒める〕
- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒 温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、玉ね ぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に加え て炒める。
- ❷塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味つけす

#### 材料(4人分)

1911 (1233)
豚肉(小間切れ)100
にんにく(スライスにする)
にんじん(たんざく切りにする)1/3
きくらげ
玉ねぎ(うす切りにする)1/2
たけのこの水煮(たんざく切りにする)50

#### キャベツ (大きめのたんざく切りにする)・ …]袋 ピーマン(たんざく切りにする) ·1個 ごま油、塩、こしょう… ·各少々

# 中央ヒーターで作る

#### 天ぷら



#### 材料(4人分)

13.1.1 ( 15.453.)
車えび8尾
ほたて貝(半分にそぎ切りにする)
2個
まいたけ(小房にほぐしたもの)
4房
みょうが(半分に切る)2個
かぼちゃ(くし形に切ったもの)
4枚
三つ葉(2本束にして結ぶ) …8本
揚げ油800g(900mL)
(天ぷら衣)
薄力粉······130g
卵1個
水カップ1
塩少々

#### (王つゆ)

	עש
	/ だし汁カップ1.5
(A)	/ だし汁カップ1.5 しょうゆ50mL
(71)	みりん大さじ1 砂糖小さじ1
	∖砂糖小さじ1
大根	おろし \
しょう	が / 「温音

#### 作り方

#### 〔天つゆを作る〕

● (A) を合わせて一煮立ちさせる。

#### 〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよ うに腹側に数力所浅い切り目を入れる。

#### 〔衣を作る〕

・ボールに卵、水、塩を入れてよくまぜ、薄力粉を加え てさっくりとまぜる。

#### 〔揚げる〕

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて[揚げ物]キーを押して [標準コース]を選び、温度を設定する。(揚げ物温度の めやす ≥25ページ)
- 3設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に衣 をつけて揚げる。

#### ミックスフライ

〔タルタルソースを作る〕

水洗いしてきつくしぼる。

ぜ、レモンをしぼって味を調える。



●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、

②ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。

3ボールに 1と2とパセリ、マヨネーズを入れてよくま

#### 材料(4人分) 大正えび …

2 2 2 7 11 12 (1731-730)
4本
じゃがいも(皮をむいてうすく切ったもの)
かぼちゃ(くし形に切ったもの)
塩 こしょう)各少々
薄力粉適量
卵2個
パン粉 カップ3
揚げ油·····800g (900mL)
レモン(くし形に切ったもの)4個
パセリ適量

グリーンアスパラ(半分に切る)

#### ··8本 **〔タルタルソース〕** マヨネーズ ……

	12 C21	1 11=1
たもの)	玉ねぎ	…1/4個
もの)	きゅうりのピクルス	1本
各4枚	パセリ(みじん切り) …	小さじ1
各少々	レモン汁····································	1/2個分
ログベ	塩(塩もみ用)	少々
…適量		
… 2個		
コップ3		
00mL)		
4 /577		

#### (みじん切り) …小さじ1 .....1/2個分

.....1個 …1/4個

#### 〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよう に腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

#### 〔調理をする〕

- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順 につける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて、[揚げ物] キーを押し て[標準コース]を選び、温度を設定する。(揚げ物温 度のめやす 25ページ)
- 3設定温度になったら揚げる。

#### 中央ヒーターで作る煮込み料理

マーを使いましょう。IHヒーターに比べると調理時間に そくなりますが、ご愛用のなべでゆっくり煮込みお料理を で楽しむのも中央ヒーターの持ち味です。

#### さばのみそ煮



#### 材料(4人分)

Jan.	1 (17/7)
さば	4ţ
	ぎしこんぶ) …150ml
(A)	/ みりん大さじる みそ120g 砂糖100g 酒大さじる
粗1.	トうが1 b

#### 作り方

- ●なべに水を入れ、だしこんぶを入れて水だしを取っ
- ②しょうがは半分を針しょうがに細かく切り、残りは スライスしておく。
- ❸さばは皮の方に浅く切り目を入れておく。
- 4中央ヒーターになべをのせ、水だしを火力「5」で 沸かす。(A)を合わせてよくねってなべに加え、 火力「4」におとし沸騰させる。
- ⑤沸騰したところにさばを入れ、スライスしたしょう がをのせて、落としぶたをして火力「2」で約20 分煮る。
- ⑥□に盛りつけ、針しょうがを添える。

#### ひじきの煮物



#### 材料(4人分)

ひじき(乾燥)…15g ごま油大さじ1 みりん大さし	
油揚げ 1/2枚 / だし汁150mL しょうゆ…大さし	نزا
にんじん30g (A) 酒大さじ1	_
大豆 (水煮) ······70g \ 砂糖·······大さじ2	

#### 作り方

- ●ひじきはたっぷりの水に20~25分つけてもどし、 ざるに上げて水気を切る。
- ②油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、細切りにする。 にんじんも細切りにする。
- 3なべにごま油を入れて、火力「5」で約1分温めたら、
- ●~②と大豆を入れて炒める。水分がとんで油がな じんだら、(A)を加えて火力「5」で一煮立ちさせ、 みりんとしょうゆを加え、味がしみこむまで煮る。

#### 中央ヒーターとIHヒーターを上手に組み合わせてみましょう

早く沸かしたいとき、水の量が多いときは、IHヒーターで使えるなべを使い、一度IHヒーターで沸騰させてから中 央ヒーターに移してじっくり煮込みましょう。

中央ヒーターで煮込み料理をしながら、手前の左右IHヒーターで手際よく調理を進めましょう。

#### 付属品の焼きあみの使いかた

付属品の焼きあみは、中央ヒーター(ラジエントヒーター)との組み合わせで、IH ヒーターではできない「あぶる」 といった遠火感覚の調理の時に使います。平らなトッププレートの上での使用は安定感があり、調理中も目が届き こまめに焼き具合を確認できますので、いろいろな場面でご活用ください。

#### ●調理例

トースト 焼きあみをセットし て食パンをのせる





焼きあみをセットして

• あぶりはんぺん

[3] ~ [4]

焼き時間…… 様子を見ながら あぶる

力……「4」 焼き時間…… 様子を見ながら

あぶる

おもち (→フライパンでも焼けます。 ≥24ページ) 焼きあみをセットしてもちをのせる ※粉のついているものは、十分に粉をはらってから焼いてください。 (トッププレートのこげつきの原因)

火 力…… [5]

カ……

焼き時間……様子をみて、裏表を返しながら焼く

## ⚠注意

調理中・調理後は焼きあみが熱くなっているので 注意する

(高温のためにやけどの原因)

#### お知らせ

- ●焼きあみの上にアルミホイルをしいてその上で調理す ると、アルミホイルが熱を反射させてしまうので、火 力不足になり調理に時間がかかります。
- 汁やタレなどがたれるものを焼くと、トッププレートを 著しく汚します。それにより、トッププレートが変色 することがあります。(機器の性能に問題はありません。) 特にしょうゆやソースが含まれているものが焼きつくと、 トッププレートが変色しますのでご注意ください。

#### さんまの塩焼き



材料(	4人分)
さんま…	4尾
	少々
大根おろ かぼす	し

自動メニューの使いかた 30ページ

延長 焼き足りないとき 31ページ

#### 作り方

- ◆ するではいに洗って水気をとり、塩をふる。
- ②グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた → 29ページ「準備」)
- ③グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、[自動メニュー] キーを押して「姿焼」を選び焼く。

#### ぶりのつけ焼き



#### 材料(4人分)

ふり切身 (/5g) ····································	45)
/ しょうゆ	大さじ4
│ 酒······	大さじ1
(A) みりん····································	
√ 砂糖	大さじ2
∖しょうが(うす切りにする)…	····· 3~4枚
〔筆しょうがの甘酢漬け〕	
筆しょうが	
酢	大さじ3
砂糖	,
塩	少々

#### 作り方

#### 〔筆しょうがの甘酢漬けを作る〕

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を ●ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。 8cm程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- ❸なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっ とゆでて、2の甘酢に約30分漬けておく。

#### 〔ぶりのつけ焼きを作る〕

- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- 3グリルあみにアルミホイルをセットする。 (アルミホイルのセットのしかた → 29ページ「準備」)
- **④**グリルあみにぶりを並べ、**[自動メニュー]** キーを押 して「切身・ひもの」を選び焼く。延長

#### ピザ



#### 材料(直径23cmのピザ皿1枚分)

例件(直径2361100℃り皿1枚刀)
/ 強力粉········ 120g / ドライイースト······ 小さじ1弱
(予備発酵のいらないもの) バター (溶かす) 10g 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
玉ねぎ (うす切り)
ベーコン(1cm幅に切る) 2枚 サラミソーセージ(うす切りにしたもの)8枚
オリーブ(スライス)
バター (ピザ皿にぬる) バター (ボールにぬる)

#### 作り方

#### 〔生地を作る〕

- ●ボールに(A)を入れてよくこねる。
- ②生地をひとまとめにし、ボールからはがれるようにな ったら、こねやすいようにまな板などの上に移し約 20分こねる。

(表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて 見えるようになったらでき上がり。) 生地を丸くまとめる。

③バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップを かけて約1時間おいて発酵させる。 (生地が2~2.5 倍にふくらむ。)

●発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10 分冷蔵庫で休ませる。

#### 〔具をのせて焼く〕

- ⑤ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸 ばす。その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズ をちらす。
- **⑥**グリルあみに**⑤**のピザをピザ皿ごとのせ、**〔グリル**/ **あたため**〕キーを押して「グリル」を選び、火力「4」 で、8~10分焼く。延長
- ※ピザ皿のかわりにグリルあみの上にアルミホイルをし いてもよい。

#### 市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルをしいて、その上で焼いてください。

調理時間のめやす ※様子を見ながら火力や時間を調節してください。

〔冷凍〕2枚(直径14cm)火力 [2] で8~10分 〔冷蔵〕1枚(直径26cm) 火力 [2] で8~10分

## スウィートポテト



#### 材料(約12個分)

さつま	いも(皮をむいたもの)500g
	/ バター (とかす)30g 牛乳 ~ ***********************************
(A)	/ 牛乳 /各大さじ5 / 生クリーム /
	砂糖 ·····60g
	\ バニラエッセンス少々

- ◆ さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにして ゆでて、あたたかいうちに水気をきって裏ごしする。
- **②①**と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- 32をしぼり袋に入れて、アルミカップにしぼり出す。
- **④〔グリル/あたため〕**キーを押して「**グリル」**を選び、 火力 [2] で 10 分焼く。 延長
- ※さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの 量は調節してください。



<b>材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)</b> マカロニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バター 薄力粉 ) 各50g
玉ねぎ(うす切りにする) 中1個
にんにく(みじん切りにする) 1片 牛乳カップ1.5
ローリエ······· 1枚 鶏がらスープ······ カップ1
鶏肉(一口大に切る) 100g
マッシュルーム(スライス) 小1缶 塩 こしょう) 各少々
パン粉 粉チーズ ) 各大さじ2
バター(型にぬる)適量 パセリ(みじん切りにする)適宜 サラダ油

#### 作り方

- ●マカロニはゆでて油をからめておく。
- ❷なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシュル ームを入れて火力「6」で炒め、火力を「4」に落として から薄力粉を加えて全体にからめる。
- 32に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よくまぜる。 ローリエを加えて、火力 [3] でかきまぜながら約10分 煮こみ、塩、こしょうで味を調えたら、マカロニとあえる。

④キッシュ皿にバターをぬり、
●を入れる。パン粉、 粉チーズをふり、**〔グリル/あたため〕**キーを押し て「**グリル」**を選び、火力「4」で8~10分焼く。 焼きあがったらパセリをふる。(延長)

#### クリスピーカツレツ



#### 材料 (2枚)

豚ロース肉2枚(1枚100g)厚みは7~8mm
塩・こしょう各少々
薄力粉・とき卵各適量
パン粉・パルメザンチーズ適量
(お好みの割合でまぜてください)
サラダ油またはオリーブオイル大さじ1~2

#### 作り方

- ●豚肉は筋を切って、塩、こしょうをする。
- 20に薄力粉、とき卵、パルメザンチーズを合わせた パン粉の順に衣をつけて、油を均一にかける。
- **❸**グリルあみに並べ、**〔グリル**/**あたため〕**キーを押 して「グリル」を選び、火力「2」で 13~17 分焼く。

#### ベイクドチーズケーキ



材料(直径25cmの耐熱容器1枚分)
〈クッキー生地〉
薄力粉
水小さじ1
卵黄1個分
バター60g
<b>〈フィリング〉</b> ※〔焼く〕の前に作っておく
クリームチーズ200g
卵3個
砂糖 ·····80g
薄力粉20g
レモン汁 1/2個分
レモンの皮(すりおろしたもの) 少々
牛クリーム

#### 作り方

- 〔クッキー生地を作る〕
- ●バターを耐熱容器に入れてレンジで加熱し、クリーム状に練る。 ②①に卵黄、水を加えてよく混ぜ、さらに薄力粉を加えて まぜ合わせる。
- 32を耐熱容器にしきつめる。
- 〔フィリングを作る〕
- ●耐熱容器にクリームチーズを入れ、レンジで加熱しやわら かくする。砂糖を加えて溶かし、薄力粉を加えてよくまぜる。
- **⑤**4に割りほぐした卵を少しずつ加えてよくまぜ、生クリ ーム、レモンの皮、レモン汁の順に加えてまぜる。
- 〔焼く〕※手順6~❸は時間を空けずに行う。
- **⑥③**のクッキー生地を、**〔グリル/あたため〕**キーを押して 「**グリル」**を選び、火力 **[5]** で約4~5分焼く。
- **76**にフィリングを流し入れ、(グリル/あたため) キーを押 して「**グリル」**を選び、火力「1」で8~10分焼く。※焼 き色は、お好みで調整してください。延長
- ❸さらに余熱で10分焼く。(余熱中に焼き色は多少濃くな
- ⑨焼き上がったらあら熱を取り、冷蔵庫に入れてよく冷やす。

#### チキンの香草焼き



#### 材料(4人分)

鶏もも肉2枚	こしょう適量
にんにく2片	香草(ローズマリー)適量
塩適量	サラダ油適量

#### 作り方

- 1 鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にする。 塩、こしょう、おろしにんにくをまぶして1時間おく。
- ②グリルあみにサラダ油をぬり ●を並べ、ローズマリ 一をのせる。
- **③[グリル/あたため]** キーを押して「グリル」を選び、 火力 [3] で13~17 分焼く。 延長

#### 焼きなす



#### 材料(4人分)

なす	 44
かつおぶし	 適量
しょうがじょうゆ	 適量

#### 作り方

- ●なすのガク(ひらひらした部分)を取る。
- 2なすの皮にたてに4本の切れ目を入れる。
- **③**グリルあみに**②**をヘタを手前にして並べ、**〔グリル**/**あ たため**] キーを押して「グリル」を選び、火力 [4] で 約15分焼く。(延長)
- 4なすの皮をむいて、しょうがじょうゆ、かつおぶしを添 える。

## あたため

あたための使いかた 36ページ 延長 あたため足りないとき 37ページ

#### 天ぷらやフライのあたため直し

天ぷらやコロッケなど揚げ物のあたため直しは、「あたため」を使うと表面がカリッと仕上がります。 また、パンは中がふんわり仕上がります。

あたため時間のめやす (→39ページ)を参考に、時間を設定してください。 ※こげやすいので様子をみながらあたためてください。













# 保証とアフターサービス

#### ■保証書(別添付)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

#### ■オール電化延長保証制度

●有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせて いただきます。)資料のご請求や詳細は、フリーダイ ヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付セン ターへお問い合わせください。

(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始 および所定の休業日を除く)

#### ■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部 品を製造打切り後8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口 修理窓口 | (右一覧表)にご相談ください。

#### ■修理を依頼されるときは

- ●「困ったときは(Q&A)」(→48~54ページ)にした がってお調べください。
- ●なお、不具合があるときは、必ず専用回路のブレー カーを「切」にしてから、お買上げの販売店にご連 絡ください。

#### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させてい ただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

#### ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

#### ●修理部品は

●部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

#### ■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

#### ご連絡いただきたい内容

- 名 三菱IHクッキングヒーター 1. 品
- 2. 形 名 CS-G39CS
- 年 月 3. お買上げ日
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日



## ご相談窓口・修理窓口のご案内

#### 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

#### ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

携帯電話・PHS・IP電話の場合

●三菱電機お客さま相談センター いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

#### 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合 北海道・東北全域 修理受付セン 関東甲信越(長野県飯田地区を除り (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115 (有料) 修理受付センター (06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900 (有料) 北陸・関西・中国・四国全域 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K09B

形	名	CS-G39CS
電	源	単相200V(50-60Hz共用)
消 費 電 力		5800W ※4800Wと切りかえ式
	右 I H ヒ ー タ ー	2500W([3kW] キー使用時3000W)
	左 I H ヒ ー タ ー	2000W
	中央ヒーター(ラジエントヒーター)	1500W
	グリル (シーズヒーター)	2100W (上ヒーター1200W 下ヒーター900W)
	脱 煙 ヒ ー タ ー	300W
本	体大きさ	幅590×奥行549×高さ182 (mm)
大グ きリ さル	庫 内 寸 法	幅 $333 imes$ 奥行 $364 imes$ 高さ $102$ (mm)グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大 $50$ (mm)
シル	グ リ ル あ み 寸 法	幅300×奥行245 (mm)
質	量(重 さ)	約22kg
۲	一 タ ー 切 り か え	中央ヒーターとグリルの切りかえ
電	源 コ ー ド	3.5mm² 3芯 キャブタイヤケーブル
電	源 プ ラ グ	2極 接地極付 250V 30A (小型)

#### 【総消費電力の切りかえについて】

本製品は、総消費電力を5800W(工場出荷時の設定)・4800Wの2段階に切りかえることができます。 アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。

※詳細は、お買上げの販売店へお問い合わせください。

## 店頭展示デモの解除のしかた

## 原 因 誤って グリルの とグリルの 停止 を同時に 約6秒長押しした場合、店頭展示デモになります。 デモ

#### 直し方

店頭展示デモを解除します。

グリルの とグリルの 停止 を同時に

約6秒長押しする。

約6秒長押しした後、ピピピーと鳴って、 ┗ 表示部の文字が消えます。

また、電源プラグを抜くことでも解除できます。 ※店頭展示デモの状態は、電源スイッチを切っても 記憶しています。

## 愛情点検

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障 長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を! したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 状 は ありませんか

- ●こげくさいにおいがする。
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- トッププレートにひびが発生した。
- ●その他の異常、故障がある。

ご使用 中

故障や事故防止のた め、専用ブレーカー を「切」にしてから 必ず販売店にご相談 ください。

## **」三菱電機株式会社** 三菱電機木--ム機器株式会社